
Łękawka
początek zakresu
koniec zakresu
377
378/2
379
380
381
382
383
384
375/1
375/3
375/4
375/5
376
210
211/2
209
356
355
357
358/1
359
366
370
373
367
369
365
360/1
360/3
360/4
360/5
360/6
364
363
362/1
352/2
888
886/1
886/2
816/3
816/4
812/6
751
687/3
361
352
351/1
353
348
347/1
354
336/1
336/2
331
332
333/1
333/2
330
329
327
326
328
318
317
319
1363
1364
1388
pot. sz. 0,8 m.
w.p. sz. 0,5 m